


Пылесос для сухой и влажной уборки

Модель: VinnerMyer WBC 390



Руководство пользователя



Сертифицированная
продукция

Производитель: VinnerMyer Equipment Co.,Ltd

A/10-2024

Общая информация

Пылесосы VinnerMyer серии WBC – профессиональные пылесосы для сухой и влажной уборки.



Внимание: Данное руководство содержит инструкции по безопасной эксплуатации и ежедневному обслуживанию оборудования.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед началом эксплуатации и храните его в легко доступном месте.

Содержание данного руководства предназначено для всех пользователей. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные несоблюдением инструкции по эксплуатации оборудования.


Производитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные самостоятельным ремонтом, модернизацией оборудования или использованием не оригинальных запасных частей.

Технические характеристики

	WBC390
Тип мотора	Байпасный
Тип пылесоса	Пылеводосос
Напряжение	220-240В
Силовая розетка	нет
Номинальная мощность	3600 Вт
Разряжение	225 мбар
Воздушный поток	60 л/с
Емкость бака	90 л
Материал бака	Нерж.сталь
Длина кабеля	4 м
Длина шланга	1,8м
Диаметр шланга	36мм
Габаритные размеры (упаковка)	660x565x960 мм
Вес (упаковка)	23,7 кг
Уровень шума (ДБ)	82


Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию машины без предварительного извещения пользователей.

Основные узлы






1. Ручка
2. Кнопки включения моторов
3. Подключение шланга
4. Колёса с тормозом
5. Рукоятка
6. Крюк для провода
7. Замок
8. Большое колесо
9. Сливной шланг

Комплектация






1. Шланг 1,8 м
2. Поролоновый фильтр для влажной уборки
3. Фильтр корзины флисовая для сухой уборки
4. Насадка для сухой и влажной уборки
5. Насадка мебельная
6. Щелевая насадка
7. Двухсекционная стальная трубка
8. Фильтр для сухой уборки.

Меры предосторожности






1. Запрещено использовать оборудование в помещениях, в которых хранятся или обрабатываются взрывоопасные и огнеопасные вещества (например, бензин, керосин, растворители и т.д.). Электрические или механические компоненты машины могут привести к воспламенению этих материалов.




2. Во избежание поражения электрическим током, перед включением и отключением оборудования от розетки убедитесь, что кнопка включения находится в положении «0» выключено.
3. Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к сетевому проводу, розетке или кнопке питания мокрыми руками.




4. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные самостоятельным ремонтом, модернизацией оборудования или использованием не оригинальных запасных частей.
5. Во избежание повреждения оборудования и его частей не собирайте острые и металлические предметы.
6. Не перекручивайте всасывающий шланг, это может привести к его повреждению.




7. Не допускайте к оборудованию детей и несовершеннолетних.
8. Не используйте оборудования рядом с нагревательными приборами, это может привести к перегреву или возгоранию.
9. Не переполняйте бак для сбора мусора, это может стать причиной выхода оборудования из строя.




10. Не перегружайте электрическую сеть.
11. Не забывайте отключать оборудования от сети если оно не используется.
12. Не собирайте крупный мусор это может привести к образованию засора.



13. Внимание, во время уборки между корпусом и трубкой может образоваться статический заряд, учитывайте это при работе с оборудованием.



14. Не допускайте повреждения сетевого провода, следите за дверями и предметами, которые могут привести к этому.






15. При сборе жидкостей всегда снимайте фильтр для сухой уборки.






ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не допускайте к работе с оборудованием людей, не прошедших обучение и не ознакомившихся с инструкцией по безопасному использованию. Не оставляйте оборудование без присмотра, не позволяйте детям играть с оборудованием.



Сборка оборудования



1. Установите передние поворотные колёса с тормозами в отверстия, предназначенные для этого.
2. Установите задние опорные колёса.
3. Подсоедините всасывающий шланг.




4. Установите металлическую рукоятку сзад.
5. Соедините шланг с трубкой
6. Соедините металлические трубки.



7. Установите универсальную насадку.

8. Установите одну из насадок

ВАЖНО!!! Обратите внимание на то, что пылесос может быть использован в 2х режимах работы, сухая уборка и влажная уборка – сбор воды.




ВЛАЖНАЯ УБОРКА:

Для проведения влажной уборки необходимо извлечь хлопковый фильтр корзину-1, снять цилиндрический фильтр для сухой уборки-3 для чего поверните фиксатор фильтра против часовой стрелки – 2, установить на его место поролоновый фильтр – 4.

СУХАЯ УБОРКА:

Перед началом уборки убедитесь, что пылесос и его бак сухие!!!
Установите хлопковый фильтр – 1. поставьте фильтр для сухой уборки -3, закрепите его фиксатором-2.


Использование функций оборудования




1. Кнопки включения вакуумных моторов.

Включите для начала уборки вакуумный мотор.

После окончания работы отключите вакуумный мотор.




2. После окончания работы разместите шланг и насадки как показано на картинке.




3. Отключите питание и слейте воду


Обслуживание и уход



1. После проведения сухой уборки снимите верхнюю часть пылесоса отстегнув фиксаторы, удалите фильтрующую корзину и опорожните бак для сбора мусора.



2. Промойте фильтр и высушите его.



3. После полного высыхания вы можете использовать оборудование снова.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина возникновения	Устранение
Мотор не включается	- плохое подключение к розетке; - повреждение провода; - неисправность кнопки включения мотора; - неисправность мотора.	- проверьте подключение; - обратитесь в сервисную службу; - обратитесь в сервисную службу; - обратитесь в сервисную службу.
Плохое всасывание	- бак переполнен; - фильтр засорен; - засор всасывающего шланга. - сливной шланг разорван - снята сливная пробка	- опорожните бак; - прочистите фильтр или замените его; - удалите засор. - замените шланг - установите шланг
Перегрев	- бак переполнен; - засор фильтра или шланга.	- опорожните бак; - устраните засор в шланге и замените фильтр.
Сильный гул мотора	- переполнение бака для сбора воды, сработал поплавков; - засор шланга,	- немедленно отключите питание и слейте воду; - устраните засор.